

KOBASHI

大豆（中耕・培土）
コバシ中耕ローター

CF 206.306.316
12PS~25PS



CF206WB



CF206



CF206W



CF316K



CF306W

■仕様区分早見表

		CF206	CF206W	CF206WB	CF306W	CF316K
トラクタ別	標準トラクタ 地上高55cm(セミハイクリ含む)	●	●	●	●	—
	ハイクリ 地上高60~75cm	—	—	—	—	●
作物別	大豆キット	●	●	オプション	●	●
	麦土入れキット	オプション	オプション	●	オプション	オプション
適応畦間隔(cm)		60~150	60~180	60~180	60~90	60~85
中耕ローター地上高(cm)		56	56	56	62	72
標準耕幅(cm)		● 培土(外盛り耕うん) ● 中耕除草時(平面耕うん) ● 土入れ爪軸 ● 培土(外盛り耕うん) ● 中耕除草時(平面耕うん)				
培土爪 培土専用のM24爪を使用		33 44	25 36	15 21	33 44	25 36

大豆用オプション

プラスチック培土板

型式/PM-F

- 全長/補助羽根無42~51cm
補助羽根有47~57cm
- 全幅/補助羽根無40~48cm
補助羽根有50~72cm
- 全高/52cm
- 刃先幅/14cm
- 取付棒/平鋼32×12mm
- 重量/6.6kg

大豆培土板

型式/DBF

- 全長/補助羽根無47cm
補助羽根有50cm
- 全幅/補助羽根無55~62cm
補助羽根有75~85cm
- 全高/52cm
- 刃先幅/11cm
- 取付棒/平鋼32×12mm
- 重量/13.5kg

ニューイエロー培土板

型式/MYF

- 全長/50~52cm
- 全幅/49~71.5cm
- 全高/57.4cm
- 刃先幅/12cm
- 取付棒/平鋼32×12mm
- 重量/4.7kg

※仕様数値は1畦のみです。

■主要諸元		機体寸法(mm)			機体質量(kg)	適応トラクタkw(ps)	装着装置の種類		標準耕幅(cm)	作業速度(km/h)	標準耕深(cm)	入力軸回転速度(r.p.m)	耕うん爪				作業能率(分/10a)	耕深調節機構	変速方法	適応畦間隔(cm)
型	式	全長	全幅	全高									駆動方式	取付方法	本数	回転外径(cm)	回転速度(rpm)			
CF206	-1S	1020		1040	180		標準3P 0形直装													
	S	1260	1650		190	8.8~18.4(12~25)	A1形	33	1.0	5	540	センタードライブ(2連)	ホルダタイプ	28	35	270	25~50(条間80cm時)	前ゲージ輪	正逆転レバー切換え	60~150
	T	1300		1090	193		特殊4P A2形	44	2.0	10										
	U	1260			191		B形													
CF206W	-1S	1020		1040	187		標準3P 0形直装													
	S	1260	1950		197	8.8~18.4(12~25)	A1形	33	1.0	5	540	センタードライブ(2連)	ホルダタイプ	28	35	270	25~50(条間80cm時)	前ゲージ輪	正逆転レバー切換え	60~180
	T	1300		1090	200		特殊4P A2形	44	2.0	10										
	U	1260			198		B形													
CF206WB	-1S	1020		1040	200		標準3P 0形直装													
	S	1260	1950		210	8.8~18.4(12~25)	A1形	21	1.0	1	540	センタードライブ(2連)	ホルダタイプ	24	37	270	11~12(条間180cm時)	前ゲージ輪	正逆転レバー切換え	60~180
	T	1300		1090	213		特殊4P A2形		2.0	8										
	U	1260			211		B形													
CF306W	-1S	1100		1170	241		標準3P 0形直装													
	S	1240	1950		251	13.2~18.4(18~25)	A1形	33	1.0	5	540	センタードライブ(3連)	ホルダタイプ	42	35	270	17~33(条間80cm時)	前ゲージ輪	正逆転レバー切換え	60~90
	T	1290		1200	254		特殊4P A2形	44	2.0	10										
	U	1240			252		B形													
CF316K		1160	1850	1290	230	11.8(16)	緊プロ特4P													60~85

※この主要諸元は改良のため予告なく変更することがあります。 ※機体質量は、スタンドキャスター装着時の数値です。

安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

●ご使用の前後には、十分に点検・整備をおこなってください。

商品についてのご意見、ご質問は下記へ...

KOBASHI
小橋工業株式会社

本社・工場
〒701-0292 岡山市南区中畦684

■北海道営業所 ☎(0166) 49-0070
 ■東北営業所 ☎(0197) 71-1160
 ■関東営業所 ☎(028) 687-1600
 ■岡山営業所 ☎(086) 250-1833
 ■九州営業所 ☎(096) 286-0202

📞 商品の詳しいご相談は、下記までご連絡ください。

インターネットでも小橋工業(株)の情報がご覧になれます。 <https://www.kobashiindustries.com>

2023年3月作成 ⑩